


# B★Trendy

B-TRENDY PDF Patroon P1071  
Top "Quincy"



*Maten:*  
**80-176**

*Moelijkheid:*  
**1/5**

*Instructies:*  
**NL**



—digitaal—  
**PDF**  
—patroon—



v1.0



# Algemene instructies

## Heel erg bedankt!

Heel erg bedankt dat je voor dit patroon hebt gekozen! Heb je al eens PDF patroon gemaakt? Geen enkel probleem als het niet zo is; over 2 minuten weet je precies hoe het werkt!

## Een beetje groener!

Er zijn verschillende manieren om PDF patronen aan te bieden en iedereen doet het op zijn eigen manier. Om zo min mogelijk dure inkt te verspillen, hebben wij gekozen om de patroondelen zodanig te plaatsen zodat u een minimum aan A4-tjes nodig heeft.

U kiest er daarna voor om de patroondelen over te trekken of om bepaalde pagina's nog eens te printen, zodat u ze direct kunt uitknippen.

## Benodigdheden

Onze PDF patronen zijn ontworpen om snel en eenvoudig in elkaar te zetten. Hiervoor je het volgende nodig:

- A4 printer
- A4-blaadjes
- Papierschuur
- Rolletje plakband
- Potlood/pen
- Patroonpapier/overtrekpapier

## Kies je werkwijze

Je hebt twee manieren om de patroondelen te knippen;

A. Maak een patroonblad, zoals je vaak bij magazines krijgt. Daarna trek je de patroondelen over en knip je ze uit.

- Je hebt alle A4-tjes slechts 1x nodig
- Je kan het patroonblad hergebruiken

B. Print alle patroondelen afzonderlijk, zodat je ze direct kan uitknippen.

- Het kost in totaal minder tijd

Beide manieren staan uitgebreid beschreven op de volgende pagina. Kies een manier en volg de rest van de stappen.

← 5 cm. →

**BELANGRIJK:**  
Na het printen moet dit vierkant exact 5 x 5 cm. zijn. Als dat niet zo is, is het bestand niet op 100% formaat geprint. Hulp nodig? Mail ons!

## Van PDF naar patroondelen

### 1. Print dit PDF bestand

BELANGRIJK: Zorg dat je de pagina's op ware grootte print, dus op 100% formaat. Schakel de optie "Aanpassen aan papierformaat" dus uit.

Na het printen kun je het formaat controleren door het vierkant op deze pagina te meten.

Tip: Je kan het bestand zonder kleur printen.

### 2. Knip de randen van het papier

Knip aan de zijden met stippel-lijnen de randen van het papier af, zie ✂

BELANGRIJK: Knip OP de lijnen, zodat je ook de lijn wegknijpt. Doe dit zorgvuldig, zodat je niets van de patroonlijnen wegknijpt.

Je kan uiteraard ook vouwen, maar dan ontstaan er dikkere gedeeltes op het patroonblad, wat minder fijn is bij het overtrekken.

### 3. Leg de pagina's aan elkaar en plak ze vast

Leg de zijden met dezelfde letters tegen elkaar; A tegen A, B tegen B etc. Pak een pagina, leg hem onder of boven de vorige en plak ze goed vast met plakband.

BELANGRIJK: Plaats de patroonlijnen van de verschillende pagina's zorgvuldig tegen elkaar, zodat de lijnen netjes door lopen.

## Naadtoeslag

BELANGRIJK: Alle patroondelen zijn gemaakt zonder naadtoeslag. Wij raden aan om 1 tot 1,5 cm. extra voor de naad aan te knippen en 3 tot 4 cm. voor de zoom.

## Hulp nodig? Geen probleem!

We hebben geprobeerd om het maken van het patroonblad zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat u meer tijd kunt gebruiken voor het leukste onderdeel; het maken van het kledingstuk zelf!

Maar het kan natuurlijk altijd beter! Als je een opmerking over een patroon hebt of een vraag wilt stellen over het uitnaaien van het kledingstuk, stuur dan een mailtje naar [info@madebyoranges.com](mailto:info@madebyoranges.com). Wij zullen je zo snel mogelijk helpen!

## Meer patronen & magazines!

Onze PDF patronen, magazines en abonnementen vind je in onze webshop:

[www.madebyoranges.com](http://www.madebyoranges.com)



My Image 21




B-Trendy 15



Miss Doodle 2

# Patroonblad pagina-overzicht



## Kies je werkwijze

### A. Maak een patroonblad

Je hebt hierbij eenmaal alle pagina's nodig. Je kan dus gewoon het hele bestand printen.

Leg en plak de pagina's aan elkaar, trek de patroondelen over met patroonpapier en knip ze uit.

### B. Maak afzonderlijke patroondelen

Om de patroondelen direct uit te kunnen knippen, kun je de delen afzonderlijk printen. Hiervoor moet je sommige pagina's meerdere malen printen, zie hieronder.

1: p. 5,6,8,9,11,12

2: p. 5,6,8,9,11,12


3: p. 6,7,9,10,12,13

4: p. 11,12

Print voor elk patroondeel de genoemde pagina's, leg de pagina's van elk patroondeel aan elkaar en plak ze vast. Hierna kun je ze direct uitknippen.

# Instructies

Maten: 80-92-104-116-128-140-152-164-176  
Moeilijkheid: 1/5



## Stofverbruik:

65-70-75-80-85-90-100-110-135 cm.

## Stofadvies:

Gebruik rekbaar stof!

- Viscose-Polyester-Elastan

## Benodigdheden:

- Garen


## Patroondelen:

1. Voorpand 1x
2. Achterpand 1x
3. Mouw 2x
4. Col 1x

## Instructies:

1. Stik de schouderaden van het voorpand en achterpand. 2. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand.
3. Sluit de mouw. 4. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens.
5. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. (evt. met stretchsteek)
6. Stik een zoom aan de onderkant van het shirt. (evt. met stretchsteek)
7. Sluit de col en vouw het met de verkeerde kant op elkaar dubbel. 8. Stik de col aan de goede kant van de hals. (evt. met stretchsteek)


# Stofoplegging



# Maattabel

- A. Bovenwijdte  
B. Taillewijdte  
C. Heupwijdte  
D. Ruglengte

Kies hier-  
naast de  
patroonmaat  
die het meest  
in de buurt  
komt van de  
gemeten maat.



	80 9-12m	92 1-3 yr	104 4-5 yr	116 6-7 yr	128 8-9 yr	140 10-11 yr	152 11-12 yr	164 12-13 yr	176 13+ yr
A	50 cm. 19.7"	53 cm. 20.9"	57 cm. 22.4"	61 cm. 24"	65 cm. 25.6"	69 cm. 27.2"	75 cm. 29.5"	81 cm. 31.9"	87 cm. 34.3"
B	49 cm. 19.3"	51 cm. 20.1"	53 cm. 20.9"	55 cm. 21.7"	57 cm. 22.4"	59,5 cm. 23.4"	62,5 cm. 24.6"	66 cm. 26"	70 cm. 26.6"
C	52 cm. 20.5"	56 cm. 22"	60 cm. 23.6"	64 cm. 25.2"	68 cm. 26.8"	74 cm. 29.1"	80 cm. 31.5"	87 cm. 34.3"	94 cm. 37"
D	21 cm. 8.3"	23 cm. 9.1"	25 cm. 9.8"	27,5 cm. 10.8"	30,5 cm. 12"	33,5 cm. 13.2"	36,5 cm. 14.4"	39,5 cm. 15.6"	43 cm. 16.9"

B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176

2

A

140

128

116

176


164

5

C



B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176



B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176

3

B

RUD/FL

80

92

104

116

128

140

152

164

176

E

7



B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176

C

104

152

92

140

80

128

F

116

104

92

80

H



B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP “QUINCY”**  
MATEN 80-176

104

128

92

116

80

104

92

80

MA STOFVOUW / HM STOFFBRUCH

D

G

I

E

80

92

104

116


128

140

G

B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176

J



B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176

80  
92  
104  
116  
128  
140  
152  
164  
176

80 92 104 116 128 140 152 164 176



J

152

164

176

L

B-TRENDY PDF PATROON  
**TOP "QUINCY"**  
MATEN 80-176